

Užívateľský manuál pre nájazdovú rampu na obrubník

Je Vašou povinnosťou si pozorne prečítať a preštudovať užívateľský manuál, riadiť sa všetkými inštrukciami, neprekračovať najvyššiu povolenú nosnosť, robiť údržbové opatrenia pred aj po každom použití. Neuposlušnutie týchto pokynov môže viesť k poškodeniu Vášho majetku alebo k ujme na zdraví.

1. Neprekračujte najvyššiu povolenú nosnosť, ktorá činí 450kg na kus.
2. Rampu používajte výhradne na prekonávanie nízkych prekážok, akou je napríklad obrubník.
3. Nikdy neschádzajte z rampy po stranách. Mohlo by dôjsť k jej poškodeniu, poškodeniu Vášho majetku alebo zdravia.
4. Na rampu nachádzajte iba so zariadeniami, ktoré sú široké maximálne 60cm.
5. Nepoužívajte žiadne ďalšie zdvihové zariadenia v spojení s rampami.
6. Na rampu nachádzajte pomaly a plynule.
7. Nepoužívajte rampu na klzkom povrchu.
8. Pokiaľ bola rampa vystavená abnormálnemu zaťaženiu alebo otrasu, mala by byť bezodkladne skontrolovaná.
9. Na rampe nerobte žiadne zmeny alebo zásahy.
10. Rampu kontrolujte pred a po každom použití. Pri zistení akýchkoľvek nedostatkov, prestaňte rampu okamžite používať a kontaktujte svojho dodávateľa.
11. Osoba, ktorá s rampami nakladá v rozpore s užívateľským manuálom, robí tak na vlastné nebezpečenstvo.

Kontakt:
+421 948 360 788
+421 948 680 507
info@pasnabager.sk

